

# Beş Adet P2 kart Yuvasına ve USB 2.0/IEEE 1394b Arayüzüne sahip P2 Kart Sürücüsü

AJ-PCD20

High speed data transfer to Windows PC/Mac based Nonlinear EditorInstall the P2 drive into a 5 type bay on a desktop PCWith the AC adaptor, you can use it as a stand-alone external driveUSB2.0/IEEE 1394b InterfaceP2 Card Drive with Five P2 card Slots.Please click here for a list of operation manuals to download.



- Windows PC/Mac tabanlı Doğrusal Olmayan Düzenleyiciye yüksek hızda veri aktarımı
- P2 sürücüyü masaüstü bilgisayarın 5 tip yuvasına takın.
- AC adaptörüyle birlikte bağımsız bir harici sürücü olarak kullanılabilir
- USB2.0/IEEE 1394b Arayüz

Beş adet P2 kart yuvasına sahip P2 Kart Sürücüsü

Kullanım kılavuzlarının listesini indirmek için [için lütfen buraya tıklayın](#).

## SPECIFICATIONS

URL: <https://business.panasonic.com.tr/professional-camera/aj-pcd20>

## CONTACT

Web: <https://business.panasonic.com.tr/professional-camera/contact-us>